大ホール舞台平面図



M マイクコンセント
S スピーカコンセント
I インカムコンセント
マ マルチコンセント

フロアコンセント（30A、4ヶ口）
20A フロアコンセント（20A、4ヶ口）
D DMXコンセント
フロアコンセント（30A、1ヶ口）

阿倍野区民センター
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
TEL (06)4398-9877 FAX (06)4398-9878